

Bezdrátová klávesnice TEC1

Klávesnice pro ovládání pohonů a přijímačů dálkového ovládání Motorline, pracovní frekvence 433,92 Mhz, nástěnná montáž



Technická data:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - Napájení: | 2x lithiová baterie CR2032/3V |
| - Životnost baterie | až 2 roky, při použití 10x za den |
| - Pracovní teplota: | -10 , 55° C |
| - Nosný kmitočet ovládání: | 433,92 Mhz |
| - Kód dálkového ovládání: | 12-18 bit, plovoucí kód |
| - Krytí: | IP 54 |
| - Dosah: | až 200m volný terén, až 35m interiér |

Popis klávesnice

Kódová klávesnice, 2 kanály ovládání pro ovládání 2 zařízení při zadání vhodné kombinace kódu. Použití pro vnitřní i venkovní použití. Bezpečnostní kód přenosové frekvence.

Definice zvukových tónů

- 1x krátké pípnutí – zvuk kláves
- 1x dlouhé vypnutí – automatické vypnutí klávesnice
- 3 dlouhé pípnutí - potvrzení nastavené kombinace čísel kódu
- 5x krátké pípnutí – chyba při editaci nového kódu
- 10x velmi rychlého pípnutí – vybité baterie – nutná výměna

Instalace :

Před instalací si předem určete ideální místo pro umístění klávesnice. Výhodou této bezdrátové klávesnice je to, že se nemusíte omezovat propojovacím kabelem a jeho umístěním. To oceníte převážně u montáže u vjezdové brány i garážových vrat. Před navrtáním otvorů se ujistěte o dosahu radiové frekvence k přijímači pohonu nebo přijímače. Pokud je dosah dostatečný a pohon reaguje na povely při zadání kódu, můžete klávesnici pomocí šroubů uchytit na zeď, vrata, sloupek, držák apod. Při vybití baterie pod 25 až 30% kapacity, doporučujeme baterie vyměnit. Bezdrátovou klávesnici doporučujeme neinstalovat na kovové předměty z důvodu možnosti zkrácení dosahu radiového signálu. Pře namontováním přezkoušejte dosah. Krytí klávesnice IP 54 dovoluje klávesnici instalovat do venkovních prostor, a proto není nutné klávesnice instalovat do krytů nebo pod stříšky.

Ovládání klávesnice :

Kombinace naprogramovaných čísel kódů (2 kanály) může být od 1 čísla do 8 čísel.

1. kód - zadáním kódu + tlačítka 3
2. kód – zadáním kódu + tlačítka 4

Klávesnice vydá příkazový signál přijímači pouze při zadání správného kódu. V případě zadání špatné kombinace kódu vyšle klávesnice varovný signál. Kombinace čísel kódu musí být zadáno správně a přesně jinak nebude kód přijat. V případě zadání chybného kódu nebo více chybných kódů, počkejte min. 6 sekund pro zadání dalšího kódu.

Tovární nastavení kódů : zadejte číslo a poté klávesnici potvrzení (3 nebo 4).

1. kanál 11 3
2. kanál 22 4

www.pohony-vrat.cz

Změna kódu 1. kanálu

Zmáčkněte tlačítko "0" a držte a současně zmáčkněte a uvolněte tlačítko "3" .

Uvolněte tlačítko "0".

Zadejte aktuální kód (tovární nastavení – 11) a zmáčkněte tlačítko "3" .

Zadejte nový kód (do max. 8 čísel) a zmáčkněte tlačítko "3" .

Zadejte nový kód znovu pro potvrzení a zmáčkněte tlačítko "3" .

Nový kód pro 1. kanál je naprogramován.

Změna kódu 2. kanálu.

Zmáčkněte tlačítko "0" a držte a současně zmáčkněte a uvolněte tlačítko "4" .

Uvolněte tlačítko "0".

Zadejte aktuální kód (tovární nastavení – 22) a zmáčkněte tlačítko "4" .

Zadejte nový kód (do max. 8 čísel) a zmáčkněte tlačítko "4" .

Zadejte nový kód znovu pro potvrzení a zmáčkněte tlačítko "4" .

Nový kód pro 2. kanál je naprogramován.

Poznámka : Pro oba kanály můžete nastavit stejné číslo kódu, pouze pro výběr kanálu zmáčknete požadované potvrzení a to ("3" nebo "4"). Pokud zadáte do paměti kód bez čísla nebude klávesnice funkční, protože klávesnice vydá povel k otevření pouze při zadání tlačítka ("3" nebo "4") dle výběru kanálu.

Prohlášení o shodě

Firma Stateurop prohlašuje, že klávesnice :

TEC1

je vyrobena v souladu s evropskými směrnicemi R&TEE: 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC